

Benötigtes Werkzeug / Required tools

1. Bohrer Ø 6,2 und 18mm/ Ø 6.2 and 18 drill bits
2. Bohrmaschine/ drill
3. Hammer und Körner/ hammer and center punch
4. Metermaß/ ruler
5. Ring- oder Maulschlüssel SW 10/ size 10 ring or open-end wrench
6. Innensechskantschlüssel G 2,5/ allen wrench S 2.5



Montageanleitung

Bügel-Kamerahalter

Bügel-Kamerahalter mit Dach

Installation Instructions

Camera mounting bracket

Camera mounting bracket with hood

Rundumsicherheit durch Rundumsicht.



MEKRA Lang GmbH & Co. KG
 Buchheimer Straße 4
 D-91465 Ergersheim
 Tel. +49 (0) 9847 / 989 - 0
 www.mekra.de

Druckfehler und Änderungen vorbehalten!
 No liability is accepted for misprints.
 Contents subject to change.

Stand 04/2014

Design und Ausführung können ohne Vorankündigung vom Hersteller verändert werden.
 The manufacturer reserves the right to make design and configuration changes without prior notice.



Surround vision for surround safety.

Zur Montage des Standard-Kamerahalters siehe umseitige Zeichnung.
 For the installation of the standard bracket see drawing overleaf.

Montage Bügel-Kamerahalter/ Installation Camera mounting bracket

Nr.	Artikel	Stück	5002	5004
1	Basishalter	1	X	X
2	Sechskantschraube M6x25	3	X	X
3	Beilagscheibe M6	3	X	X
4	Gumminunterlage (Moosgummi)	1	X	X
5	Mutter mit Flansch M6	3	X	X
6	Zylinderschraube M3x8	4	X	X
7a	Kameraaufnahme für Basishalter (zweiteilig)	1	X	
7b	Kameraaufnahme für Basishalter (einteilig)	1		X
8	Zylinderschraube M3x5	6	X	X
9	Durchführungsstülpe	1	X	X

1. Place bracket base (1) in desired position and mark drill holes on vehicle body
2. Punch mark the drill holes and drill (Ø 6,2 mm)
3. If necessary drill cable outlet into vehicle body (Ø 18mm), to install the cable, please use the grommet (9)
4. Tighten bracket base and rubber buffer (1-5)
5. Mount (6) camera onto camera support (7a/7b). To ensure proper image positioning, make sure that TOP mark is oriented towards the top.
6. Fasten (8) camera support with camera (7a/7b) to the bracket base (1)
7. Ensure cable strain relief


Installation of camera mounting bracket

1. Basishalter (1) in Position bringen und Befestigungsbohrungen am Fahrzeug anzeichnen
2. Bohrungen vorlöchern und bohren (Ø 6,2 mm)
3. Gegebenfalls kamerakabeldurchführung am Fahrzeug bohren (Ø 18mm), zum Verlegen des Kabels bitte Durchführungsstülpe (9) verwenden
4. Basishalter und Moosgumminunterlage festschrauben (1-5)
5. Kamera an Kameraaufnahme (7a/7b) befestigen (6). Achten Sie bitte darauf, dass die Aufschrift TOP nach oben zeigt, um die richtige Bildausrichtung zu gewährleisten.
6. Kameraaufnahme mit Kamera (7a/7b) an Basishalter (1) befestigen (8)
7. Für Zugentlastung des Kabels Sorge tragen

Inhalt/Content

Montage Kamera-Bügelhalter





8

Zylinderkopfschraube M3x5 (6x)
 Cylinder head screw M3x5 (6x)
 Anzugsdrehmoment 1,9 +/- 0,1 Nm
 Locking torque 1.9 +/- 0.1 Nm
 Innensechskantschlüssel G 2.5
 Allen wrench S 2.5

MEKRA Farb-Kamera
 MEKRA Color Camera

6

Zylinderkopfschraube M3x8 (4x)
 Cylinder head screw M3x8 (4x)
 Anzugsdrehmoment 1,9 +/- 0,1 Nm
 Locking torque 1.9 +/- 0.1 Nm
 Innensechskantschlüssel G 2.5
 Allen wrench S 2.5

1

Basishalter
 Bracket base

2

Sechskantschraube 6x25 (3x)
 Hexagon head cap screw 6x25 (3x)
 Ring-/Mauschlüssel SW 10
 Size 10 ring or open-end wrench

3

Beilagscheibe M6 (3x)
 Flat washer M6 (3x)

4

Moosgummunterlage (1x)
 Foam rubber (1x)

5

Mutter mit Flansch M6 (3x)
 Flange nuts M6 (3x)

7a

Kameraaufnahme für Basishalter (zweitellig)
 Camera support for bracket base (two-piece)

7b

Kameraaufnahme für Basishalter (einteilig)
 Camera support for bracket base (one-piece)

9

Durchführungsstelle
 Grommet